

SDR-S10

取扱説明書

このたびは、SDカードレコーダーセット【SDR-S10】をお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございます。この商品を安全に正しく使用していただくため、 お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分理解してください。お読み になったあとは、いつも手元においてご使用ください。保証書は、必ず必要事項が記載 されていることをご確認ください。

本製品の主な特長

- 🌑 映像の動きを検知して録画する 「動体検知レコーダー」
- SD カードに録画するカンタン監視カメラシステムセット
- リモコンで離れた場所からラクラク操作
- 🜑 録音機能付き
- 🜑 小型カメラと接続ケーブル (20m)が付属
- 🜑 カメラは周囲の明るさに応じ赤外線LED が自動点灯
- ワンタッチで取付けができるクリップ式取付金具と天井や
 壁面に取付けができるスタンド式取付金具を付属

1-2-3のカンタン監視システム!!



※電源を落とすときは、電源スイッチを長押しします。

梱包内容の確認

レコーダー本体 (SDR-S10H)
 カラー監視カメラ (SEC-S10)
 AV 出力ケーブル
 接続コード (20m)
 リモコン (テスト用電池付属)
 クリップ式取付金具
 SD メモリーカード (2GB)
 スタンド式取付金具
 取付け用ねじ×3
 AC アダプター (本体用DC12V)
 樹脂アンカー×3

免責事項

■免責について

- ・本製品は盗難・犯罪防止器具、災害防止器具ではありません。 本製品の使用または使用不能から生じる不随的な損害(事業利 益の損失・事業の中断・記録内容の変化・消失など)に関して、 当社は一切の責任を負いません。
- ・地震、雷、風水雪害などの自然災害、当社の責任によらない火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、 誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、 弊社は、一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失など)に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 弊社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない 組み合わせによる誤動作や操作不能などから生じる損害に関し ては、弊社は一切の責任を負いません。
- ・本製品を使用中、万一何らかの不具合により、録画・録音され なかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損 失、事業の中断など)になりて、弊社は一切の責任を負いません。 ・お客様ご自身または権限のない第三者が修理・改造を行った場
- 合に生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。

 ・本製品により記録・編集された映像が何らかの理由により公となり、または記録・編集された映像が何らかの理由により公となり、または記録・編集自的以外に使用され、その結果個人または団体などによるプライバシーの侵害などを理由とするいかなる賠償請求やクレームなどに関しては、当社は一切の責任を
- らいません。 ・商品の設置(取付け・取外しなど)により生じた建物への損害
- やその他の損害について、当社は一切の責任を負いません。

■個人情報の保護について

・本製品のシステムを使用して撮影、記録された人物・その他の 映像で、個人を特定できるものは、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。※法律に従って、 映像情報を適正にお取り扱いください。(その映像の開示・公開、 インターネットでの配信はあらかじめ承諾を得ることが必要にな り、システムを運用する方の責務となりますのでご注意ください。) ※経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済 産業分野を対象とするガイドライン」における【個人情報に 該当する事例】を参照してください。

■著作権・肖像権についてのご注意

 ・本製品で録画した映像を無断で複製、放映、上映、有線放送、 公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)することは、法律 により禁止されています。

・お客様が本製品で録画した映像を権利者に無断で使用、開示、 頒布または展示等を行うと著作権・肖像権等の侵害となる場合 があります。なお、実演や興行、展示物などの中には、監視な どの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので ご注意ください。また、著作権の対象となっている映像やファ イルの伝送は、著作権法で許容された範囲内でのご使用に限ら れますのでご注意ください。

■輸出制限について

本製品を海外へ持ち出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国輸出管理規制等、外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

■用途制限について

- ・本製品は、一般家庭・店舗用を意図として設計・製作されています。・生命、財産に著しく影響のある高信頼性を要求される用途への 使用は避けてください。このような使用に対する万一の事故に 対し、当社は一切の責任を負いません。
- ※高信頼性を必要とする用途例:化学プラント制御、医療機器 制御、緊急連絡制御、重要な監視用途など

■商標および登録商標について

miniSD[™]、microSD[™] および Windows[®]は、登録商標です。 また、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 (なお、本文中では「[™]」「[®]」を明記していません。)

ご使用前にご確認ください

■使用電源について

・使用電源はAC100Vです。
 ・消費電力の大きな機器(コピー機、空調機器など)と
 同じコンセントから電源をとらないでください。

■AC アダプターについて

・付属のAC アダプターは、本製品専用です。決して他の 製品に使用したり、他の製品のAC アダプターを本製 品へ使用したりしないでください。

■使用場所について

・本製品は屋内専用です。また、以下の場所には設置しないでください

 直射日光の当たる場所
 振動の多い場所や衝撃が加わる場所
 スピーカーやテレビ、磁石など、強い磁力を発生するものの近く
 結露しやすい場所、温度差の激しい場所、水気(湿気)の多い場所
 厨房など蒸気や油分の多い場所
 頃斜のある場所
 小滴または水沫のかかる場所
 ・電灯線など雑音源にケーブルを近づけると、映像が乱れる場合があります。そのときは維音源からできるだ
 ときに、などのからできるだ

れる場合があります。そのとさは雑音源からできるたけ離すように配線する、または本製品の位置を変えて ください。

■使用温度範囲について

・この温度範囲以外で使用すると内部の部品に悪影響を 与えたり、誤動作の原因となることがあります。+20℃ ~+30℃以内で使用されることをおすすめします。

■結露について

 ・故障の原因となりますので結露に注意してください。結 露が発生しやすい条件は次のような場合です。目安として電源を入れるまで2時間程度放置してください。
 □湿度の高いところ
 □暖房した直後の部屋
 □冷房されているところと、温度や湿度の高いところを移動したとき

■SD (SDHC)メモリーカードについて

・本製品はSD 規格に準拠したFAT16 形式でフォー マットされたSD メモリーカード(以下、SD カード)、 およびFAT32 形式でフォーマットされたSDHC メモ リーカードに対応しています。マルチメディアカードは 使用できません。

・4GB 以上のメモリーカードはSDHC ロゴのある SDHC メモリーカード (以下、SD カード)のみ使用で きます。

 SDHC ロゴのない4GB 以上のメモリーカードはSD 規格に準拠していないため使用できません。
 動画録画のため1GB 以上のSD カードのご使用をお すすめします。

・miniSD[™] メモリーカード、microSD[™] メモリーカー ドでの使用は、正常な動作を行わない場合があります。 ・SD カードのフォーマットは本製品で行ってください。 パソコンなどの他の機器でフォーマットすると記録に 時間がかかったり、本製品で使用できなくなる場合が あります。

・データの書き込みを繰り返したSD カードをお使いの場合、録画可能時間が短くなることがあります。
 ・SD カードには書き込み禁止スイッチが付いています。スイッチを「LOCK」側にするとSD カードへのへの書き込みやデータの削除、フォーマットができなくなります。スイッチを戻すと可能になります。



・SD カードは消耗部品です。 ■取り扱い上の注意

SD カード裏の接続端子部分には触れないでください。またごみや水、異物を付着させないでください。
次のような場所に置かないでください。
直射日光の当たるところ
湿気やホコリの多いところ
暖房器具、熱器具の近く
温度差の激しいところ (露つきが発生する)
静電気や電磁波が発生するところ
・カードアクセス中(録画、再生、削除、フォーマットなど)
に以下の動作を行わないでください。SD カードやSD カードの内容が破壊されたり、本製品が正常に動作しなくなることがあります。
SD カードを抜き差しする
電源を切る
AC アダプターを外す

■大切な記録の保存について

 ・必ず事前に記録を行い、正常に記録されていることを 確認してください。また定期的に確認を行い、正常に 録画されていることを確認してください。
 ・本製品を使用中、本機およびSDカードもしくは接続 機器等の不具合により、記録されなかったり正常に再 生できなくなったりした場合、当社はその内容の補償 についての一切の責任を負いかねます。あらかじめご 了承ください。

・万一の故障や事故に備えて、大切な記録の場合は定 期的にバックアップをとられることをおすすめします。

■SD カードを廃棄/譲渡するときのお願い

・本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、SDカードないのデータは完全には消去されません。廃棄/ 譲渡の際は、SDカードを物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってSDカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。SDカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

■動体検知機能について

・本機に搭載されている動体検知機能は、入力される 映像信号の状態などにより、誤動作する場合がありま す。

・以下のような場合、動きを検出しにくい、または検出しなかったり、検出しすぎたり誤動作する場合があります。
□背景と動いている被写体に輝度(明るさ)の差がない
□夜間など、映像の輝度が低い
□被写体の動きが遅い
□被写体が小さい
□屋外、窓際など光線状態が変わりやすい
□日光・車のヘッドライトなどの外光が入る
□蛍光灯がちらつく
□被写体に奥行きがある
・動体検知の設定を行う際は、カメラの設置状況・予想される被写体の動きにあったエリア設定、感度設定を行った後、昼間と夜間にその動作を確認してください。

■長期間使用しない場合の対応について

・機能に支障をきたす場合がありますので、1週間に1 回程度電源を入れて録画・再生動作を行い、映像を確 認してください。

■お手入れについて

・お手入れは電源を切ってから行ってください。
・キャビネットの汚れは、柔らかい布で軽くふき取って ください。
・汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたし たあとよくしぼった布で汚れをふき取り、乾いた布で 仕上げてください。
・化学ぞうきんをご使用にならないでください。
・ペンジンやシンナーなどの溶剤は使わないでください。
・の変質したり、塗装がはげたりするなどの原因となり ます。

■その他

 ・殺虫剤など揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール 製品を長時間接触させないでください。変質したり、 塗料がはげるなどの原因となります。
 ・ワックスのかかった床などに直接置くと、本機底面の すべり止め用ゴムと床材の密着性が上がり、床材のは がれや着色の原因となることがあります。
 ・許容周囲温度を必ずお守りください。

安全上の注意(必ずお守りください)





■ **雷が鳴ったら本体・ACアダプター・電源コードに触れない** 感電の原因になります。



■ 煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは電源プラグを抜く

+- そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。⇒ 使用を中止し、販売店へご相談ください。



各部の名称(本体部)





各部の名称(リモコン / カメラ部)





8

9

6

基本的な接続方法

本体と監視カメラ、モニターなどを正しく接続してご使用ください。



付属カメラの取り付け方法

本製品には、2種類の取り付け金具が同梱されています。監視カメラを使用したい用途に合わせて、取り付けを行ってください。



ライブ画面表示



■ライブ画面からの再生方法

SD カードに保存された映像の再生をする場合、ライブ画面からダイレクトにリストを表示することができます。



[再生リスト]から[ライブ画面]に戻る場合は、【メニュー】ボタンを数回押します。

■再生中のリモコン操作方法

映像の再生が始まった後の、リモコン操作方法です。

同年	一時停止/ 再生 押す度に、「一時停止」と再生を繰り 返します。	OK	停止 再生を停止して、日付フォルダに戻 ります。
СН	早送り 映像を早送りします。 ※ボタンを押し続けて1ファイルの 映像が最後まで早送りされた場 合は、日付フォルダ内の次ファイ ルの再生が始まります。	0	戻し再生 映像を戻しながら再生します。 ※ボタンを押し続けて1ファイルの 映像が最後まで戻し再生された 場合は日付フォルダに戻ります。
VOL-	ボリュームDOWN データに音声が保存されている場 合、ボリュームを小さくします。	VOL+	ボリュームUP データに音声が保存されている場 合、ボリュームを大きくします。

●再生について

ファイルを選択して再生すると、再生したファイル以降の(日付フォルダ内の)再生ファイル すべてを続けて再生します。日付フォルダ内の全ファイル再生が終わると、自動的に日付 フォルダ画面に戻ります。※日付フォルダが異なる場合は、連続再生されません。

●再生ファイルについて

再生ファイルは、最長で1分になります。連続録画の際、再生ファイルは、1分毎の複数に分かれます。その際、ファイルとファイルの間で、2~3秒位の録画されない時間が生じます。



■メニュー画面の表示方法



ライブ画面から、【メニュー】ボ タンを押す。 メニュー画面が表示されます。 ※選択中の項目は、画面左上 に内容が表示され、アイコン の周りが白くなります。 ※はじめは、「システム設定」

が表示されます。



次ページへ続きます



【OK】ボタンを押すと各項目の設定画面が表示されます。 表示される画面は、次のようになります。

▼システム設定選択時 日時設定 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
▼アフーム設定選択時 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
アラーム設定 再生リスト 2009-01-06 2009-01-07 2009-01-08
Mo Ao oK: オフ
■メニュー画面からライブ画面に戻る
7 ×=ユー システム設定 メニュー画面から【メニュ ボタンを押す。
X TO O
ライブ画面 に戻ります。

●録画中はメニュー画面に入れません。【録画】ボタンを押 *ポイント* して録画を停止し、【メニュー】ボタンを押してください。

各項目の設定

■工場出荷値(初期の設定内容)と目次

設定項目		初期の設定内容	選択範囲など	目次	
システム 設定	日時設定		_	-	P18
	言語		日本語	日本語/英語	P19
	上書き		ON (する)	ON(する)/ OFF(しない)	P20
	SD カードフォーマット		_	_	P21
	初期化		_	-	P22
	バージョン		_	_	P23
録画設定	検知録画		ON (オン)	ON(オン)/ OFF(オフ)	P24
	検知設定	検知感度	4	1~8	P25
		検知範囲	全エリア (選択可能範囲内)	選択可能範囲内の1エリア	P26
	検知録画時間		10	10・20・30・40・50 秒、1・2・3分	P28
	録画フレーム		30	30 / 25 / 20 / 15 / 10	P29
	予約録画設定		予約なし	予約なし/日時予約/曜日予約 ※4件まで予約可能	P30
	カメラ切替		OFF	OFF/5/10/20/30秒	P32
アラーム設定		オフ	オフ / オン	P33	
再生設定(再生リスト)		_	_	P34	

■日時設定

システム設定

SDR-S10の年月日、時間を設定します。



■言語

システム設定

表示を日本語と英語で切り替えることができます。 [工場出荷値:日本語]

P15の「メニュー画面の表示方法」を確認し、システム設定画面を表示させてください。



■上書き

システム設定

SD カードの使用率が100%になった時に、録画データを上書きするか、 しないかを設定します。 [工場出荷値:上書きする]



[ライブ画面]に戻る場合は、【メニュー】ボタンを数回押します。

■ (SD カード)フォーマット

SD カードに保存されたデータをすべて消去する場合に使用します。

※使用開始時、同梱のSD カードは、フォーマット済みになっています。

システム設定

■初期化

システム設定

設定をすべて工場出荷状態に戻します。



[ライブ画面]に戻る場合は、【メニュー】ボタンを数回押します。

■バージョン

システム設定

SDR-S10のバージョンを表示します。

P15 の「メニュー画面の表示方法」を確認し、システム設定画面を表示させてください。



【▲▼◀▶】ボタンで、「バージ ョン」を選択し、【OK】ボタンを 押す。

※選択中の項目は、画面上に 内容が表示され、アイコンの 周りが白くなります。



バージョンが表示されます。 【OK】ボタンを押すと、メニュー 画面に戻ります。

■検知録画

メニュー

ポイント

錄画設定

人の動き等を検知して録画するか、手動で録画または、予約録画する かを設定します。 [工場出荷値:検知して録画する]



内容が表示され、アイコンの 【▲**▼**】 ボタンで、「ON]、「OFF] [ON] =検知して録画する [OFF] = 手動で録画する場合 または、「予約録画設 OFF ON 定」を使用する場合 オン 【OK】ボタンを押すと、変更が確 定し、メニュー画面に戻ります。 ※【OK】ボタンを押さないと、 変更が確定されません。 途中で変更をキャンセルする場合は、【メニュー】ボタンで 前画面に戻ってください。 ●録画の設定内容は、「予約録画」設定が最優先されます。

[ライブ画面]に戻る場合は、【メニュー】ボタンを数回押します。

■検知設定 [検知感度]

検知録画を行う際の、「検知する感度」を設定します。 [工場出荷値:4]

P15の「メニュー画面の表示方法」を確認し、録画設定画面を表示させてください。



錄画設定

■検知設定 [検知範囲]



■検知録画時間

錄画設定

検知してから録画する時間を設定します。 [工場出荷値:10秒]



[ライブ画面]に戻る場合は、【メニュー】ボタンを数回押します。

■録画フレーム

録画設定

「録画フレーム」とは、1秒間に録画するコマの数のことで、この数が 多いほど動きがスムーズな映像を録画することができます。

P15の「メニュー画面の表示方法」を確認し、録画設定画面を表示させてください。

Сн	録	画フレーム
		12 🤗
	5	Qa 🎉
ОК	▲▼⋖⋗	ОК: 🗸
•		

【▲▼◀▶】ボタンで、「録画フ レーム」を選択し、【OK】ボタン を押す。

※選択中の項目は、画面上に 内容が表示され、アイコンの 周りが白くなります。

CH WOL WOL WOL WOL WOL WOL SOFPS S

【▲▼◀▶】ボタンで、録画フレー ム数を選択してください。

録画フレーム数は、[10FPS]~ [30FPS] の間で5フレーム毎 に設定できます。

【OK】ボタンを押すと、変更が確 定し、メニュー画面に戻ります。

※【OK】ボタンを押さないと、 変更が確定されません。

録画フレーム数	30FPS	25FPS	20FPS	15FPS	10FPS
録画時間の目安 (SD カード : 2GB)	70 分	80 分	100 分	130 分	190 分

※録画時間は、あくまでも目安です。カメラ設置場所の環境や、入力する映像の色、明る さ、動き等で録画可能な時間が増減する場合があります。

● 途 ×=ュー 前

途中で変更をキャンセルする場合は、【メニュー】ボタンで 前画面に戻ってください。

■予約録画設定

錄画設定

録画の予約をすることができます。 [工場出荷値 :予約なし]

P15の「メ	ニュー画面の表示方法」を確認し、録画	画設定画面を表示させてください。	0 0 20 通常
	予約録画設定 ▶ ▲ ▲ ▲	【▲▼◀▶】ボタンで、「予約録画 時間」を選択し、【OK】ボタンを 押す。	
OK		※選択中の項目は、画面上に 内容が表示され、アイコンの 周りが白くなります。	順に項目を選択を変更です度に数値を変更で
	 予約録画設定 予約なし 予約なし 予約なし 予約なし 予約なし 予約なし 予約なし 	【▲▼◀▶】ボタンで、設定を変更 する項目を選択し、【OK】ボタン を押す。 ※初期設定時は、4項目とも [予約なし]になっています。 ※予約は、4つまで可能です。	
3	予約録画設定 ⑦ 予約なし	初期設定時は、[予約なし]が表 示されます。【▲▼】ボタンを押す 度に表示が切り変わります。 [日時予約]=日時指定で録画する [曜日予約]=曜日と時間を指定し て録画する [予約なし]=予約録画しない場合	
	予約録画設定 ● 日時予約 開始時間 2009 /02/18 19:08 通常 終了時間 2009 /02/18 19:09 19:09	予約録画設定 曜日予約 月 一 戌 日 19:08 - 19:08 ●	ポイント 「検: ポイント 時間 パイント 63 ポイント 12 「ライブ画面]に見

3 予約録画設定 予約録画設定 ③ 開始時間 ¹²日時予約 ⁸曜日予約 Đ: 1 09 /02/18 19:08 ⑦ 検知 ³ 19: 5 19:09 08 了時間 6 109 /02/18 19:09 $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$

予約録画したい表示画面で、【◀▶】ボタンを押すと、上の丸数字の順または逆順に項目を選択を変更できます。選択されている数字上で、【▲▼】ボタンを押す度に数値を変更できます。情報を変更し終わったら、【OK】ボタンを押す。





錄画設定

■カメラ切替

錄画設定

SDR-S10 は、2 台のカメラを接続することができます。 2 台のカメラ表示を自動で切り替える際の時間を設定します。



[ライブ画面]に戻る場合は、【メニュー】ボタンを数回押します。

■アラーム設定

アラーム設定

「検知録画」開始時、アラーム音 (約2 秒)を鳴らす、または鳴らさないを 設定します。 [工場出荷値:鳴らさない]

P15 の「メニュー画面の表示方法」を確認し、アラーム設定画面を表示させてください。



【▲▼◀▶】ボタンで、[ON]、 [OFF]を選択してください。 ※選択中の項目は、画面上に 内容が表示され、アイコンの 周りが白くなります。

[OFF] =アラームを鳴らさない [ON] =アラームを鳴らす

【OK】ボタンを押すと、変更が確 定し、メニュー画面に戻ります。

※【OK】ボタンを押さないと、 変更が確定されません。

 途中で変更をキャンセルする場合は、【メニュー】ボタンで

 メニュー

 前画面に戻ってください。

■再生リスト

再生設定

SD カードに保存された映像を、メニュー画面からの操作で再生します。

P15の「メニュー画面の表示方法」を確認し、再生リスト画面を表示させてください。 【▲▼◀▶】ボタンで、再牛する 重生リスト 日付を選択し、【OK】ボタンを 2009-01-06 2009-01-07 押す。 2009-01-08 ※【▲▼】ボタンは選択部分が 一行ずつ移動します。

【◀】ボタンは、1 画面分前の リストヘ【▶】ボタン1 画面 分後のリストへ選択部分が 移動します。



【▲▼◀▶】ボタンで、再生する リストを選択します。 【OK】ボタンを押すと、再生を開 始します。 ※同じ日付フォルダ内の映像 は連続して再生されます。再 牛が終わると、自動的に日付 フォルダのリスト画面に戻り

ます。

[ライブ画面]に戻る場合は、【メニュー】ボタンを数回押します。

◆再生リストの削除方法

再生設定

SD カードに保存された映像を、再生リストから選び削除します。

P15の「メニュー画面の表示方法」を確認し、再生リスト画面を表示させてください。

【▲▼◀▶】ボタンで、削除する 再生リスト 日付を選択し、【OK】ボタンを 2009-01-06 2009-01-07 押す。 2009-01-08 ※【▲▼】ボタンは選択部分が 一行ずつ移動します。 【◀】ボタンは、1 画面分前の リストへ【▶】ボタン1 画面 分後のリストへ選択部分が 移動します。 【▲▼◀▶】ボタンで、削除する 2009-01-06 リストを選択します。 16:38:16 CH01 【表示】ボタンを押す。 削除の確認画面が表示されま 2009-01-06 す。【▲▼】ボタンで、「はい】、 「いいえ]選択して【OK】ボタ 16:44:38 CH01 ンを押す。 いいえ [いいえ]=削除しない場合 HAT [はい] =削除する場合 はい [はい]を選択し【OK】ボタンを押す と、削除を実行します。削除しない 場合は[いいえ]を選択してください。 ※ファイルは、1ファイル毎に削除してください。 ※日付フォルダ内のファイルがない場合のときにのみ、同様の操作で日付フォルダを削除することができます。

ななカード	SDメモリーカード:512MB、1GB、2GB (FAT16 形式に対応)		
אן — ניגטוונא	SDHC メモリーカード :4GB、8GB、16GB (FAT32 形式に対応)		
録画ファイル形式	Windows AVI 形式		
録画解像度	640 × 480		
入力	カメラ2系統(映像・音声 φ 3.5 Jack)		
出力]系統(映像・音声 φ 3.5 Jack)		
動作周囲温度	約+5°C ~ 約+40°C		
電源	DC12V 専用 AC アダプターを使用		
リモコン用電源	コイン電池(CR2025)		
消費電力	約 3W(最大)		
外形寸法	幅 77mm ×高さ 17mm ×奥行き 97mm(突起物含まず)		
本体質量	約 120g(SD カード含まず)		

■ レコーダー本体 (SDR-S10H)

■ カラー監視カメラ(SEC-S10)

撮像素子	1 / 3 カラー CMOS		
有効画素数	25 万画素		
水平解像度	380本		
最低被写体照度	通常時約 l ルクス(赤外線投光 OFF 時)		
レンズ	3.6mm / F		
水平画角	約 56°		
電子シャッター	1/60 ~ 1/100,000		
動作周囲温度	約 0°C ~ 約+ 40°C		
電源	DC9V 専用 AC アダプターを使用		
消費電力	通常時 約 1W / 赤外線投光時 約 1.5W		
外形寸法	h法 幅 42mm ×高さ 50mm ×奥行き 73mm(突起物含まず)		
本体質量	約 55g(コード部含まず)		



株式会社セレン

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-11-6 相馬ビル Tell:03-5911-1045 Fax:03-5911-1046 E-mail:info@selenguard.com URL:http://www.selenguard.com