

安全上のご注意 設置・ご使用に関する警告・注意

警告


- !** 電源は必ずAC100Vをご利用ください。感電、火災、故障の原因となります。
- ⊘** お客様ご自身で、この製品のネジを緩めたり、分解や修理は絶対に行わないでください。感電・火災・けが・故障の原因になります。
- ⊘** この製品は屋内専用です。水のかかる場所への設置は絶対しないでください。火災・感電の原因になります。
- ⊘** 万一、煙が出ている、または変な臭いがする等の異常状態のまま使用すると、火災等の原因となります。販売店へ調査・修理をご依頼ください。
- !** 万一、内部に水等が入った場合はそのまま使用されると火災の原因となります。販売店へご相談ください。
- ⊘** コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- ⊘** コードを傷ついたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、むしったり、たばねたり、高温部に近付けたり、重いものをせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- ⊘** めれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります。
- !** 電源プラグの刃および刃の取付面にほこりがついているときは、乾いた布でふき取ってください。火災の原因になります。
- !** 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- !** 落下して、人や物に被害が及ぶ場所には設置しないでください。
- !** 蛍光灯、他の電子機器、電線等に近い場所に設置しないでください。※画像がちらつく事がありますが、故障ではありません。

注意

- !** 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
- !** 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- !** けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
- !** 室温が0℃～50℃の範囲でご使用ください。
- !** 設置の際は本体をきちりと固定してください。落下による故障の原因となります。
- ⊘** ガステーブル付近や高温になる場所には設置しないでください。変形したり、火災や破損の原因となります。
- ⊘** 湿気やほこりの多いところには設置しないでください。故障の原因になります。
- ⊘** お手入れの際には、ベンジン・アルコール・シンナー・トイレ用洗剤・クレンザー・タフシ等は使わないでください。変質、傷、性能劣化の原因になります。

製品説明

- カラードームカメラシリーズは、コンパクトで最高の機能を有するCCDカメラです。
- スタイリッシュな外観は、カメラを取り付けるあらゆる場所に適応します。
- ドーム型カメラは、天井や壁に簡単に取り付けることができます。
- DSP搭載CCDを使用。このカメラの特徴は、電子シャッターによる絞り調節機能・自動白色バランス機能を持っています。




取り付け説明

1. プラスティックドームカバーの窓方向に注意して、取り付け位置を決めてください。
2. プラスティックドームカバーを外してください。
3. 予め天井等にケーブルを通す穴を用意した後、付属の取り付けネジ4本でカメラ台座を天井等に固定してください。(石膏ボード等に取り付ける場合は、市販のボードアンカー等を使用し、本品の使用に耐えうる強度を確保してください)
4. カメラレンズキャップをはずしてください。

注意 カメラは天井仕様(プラスチックカバーが下向き)でセットされています。床、壁に取り付ける場合は、下記の図をご参照のうえ、カメラをブラケットから外して、再度向きを合わせてセットしてください。

※間違えて取り付けると、画像が逆さまや横になってしまいます。



※図はカメラ本体後部です。 ※工場出荷時は、天井に取り付けるように設定されています。

5. ケーブルをモニターおよびビデオデッキ等、ご使用になる映像機器の外部入力端子に接続してください。
※ケーブルを延長する場合は、別途市販のAVケーブル(RCAオス⇄オス)をお買い求めください。
6. カメラ接続ケーブルの電源差込口を、付属の専用ACアダプターに接続してください。
7. 映像がモニターに映し出された後、カメラの向きを決め、ブラケットの固定ネジをしっかりと締めてください。
※工場出荷時は被写体が3～5m内で最良の映像が得られるように設定されています。
8. カメラ台座にプラスチックカバーを戻してください。

注意 必ずAVケーブルの接続後に、付属の専用ACアダプターを接続してください。

仕様

型 式	SEC-105 (W/B)	SEC-106 (W/B)
信 号 形 式	NTSC方式準拠	
撮 像 素 子	1/3インチCCD	
有 効 画 素 数	512 (H) × 492 (V) 約25万画素	
走 査 方 式	2:1インターレース	
走 査 周 波 数	水平15.734kHz、垂直59.94kHz	
同 期 方 式	内部同期	
解 像 度	水平:380本(中心部にて)	
最低被写体照度	2.0 lux/F=1.2	
S / N	48dB以上 (AGC off)	
電子シャッター秒	1/50～1/100,000	1/60～1/100,000
映 像 出 力	1.0Vp-p (75Ω)	
映 像 出 力 端 子	RCA	
レ ン ズ	3.6mm/F=2.0	
レンズマウント	M12 × P0.5 (ボンドレンズ)	
動作周囲温度	0℃～50℃	
電 源	DC12V方式(付属専用ACアダプター電源AC100V 50/60Hz)	
消 費 電 力	250mA	
外 形 寸 法	φ108 × 80 mm	
質 量	340g(本体)	
付 属 品	専用ACアダプター×1、専用コード、取付ネジ×4、取扱説明書(保証書)	

アフターサービスと保証について

保証期間はお買い上げ頂いた日から1年間です。正常なご使用状態で、この期間内に万一故障が生じた場合には、保証書の記載事項に基づき、「無償修理」をいたします。内容機構をさわらずにお買い上げの販売店にご遠慮なくご相談ください。

保証規定

- (1) 有効保証期間は、「お買い上げ後1年間」です。
- (2) ご使用中万一、故障が発生した場合は、お買い上げ店へ本証に現品を添えて、修理をご依頼ください。
- (3) 但し、下記の場合には保証期間中でも有償になります。
 - イ) ご使用上での取扱いの過誤により発生した故障。
 - ロ) 製品の改造、あるいは、不平等修理により発生した故障。
 - ハ) 火災、震災、水害等天災地変等の不可抗力、異常電圧による故障および破損。
 - ニ) お買い上げ後の落下、引越、輸送等による故障または破損。
 - ホ) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
 - ヘ) 消耗部品
 - ト) 保証書のご提示がない場合。
 - チ) 保証書各項目の記入もれ、押印もれ、あるいは字句が訂正されている場合。
 - リ) 出張サービスを行った場合の出張料。
- (4) 保証書は再発行いたしません。
- (5) 本機の保証書は、日本国内でのご使用に限ります。

お問合せ先

株式会社 セレン

〒170-0013東京都豊島区東池袋1-11-6 相馬ビル4階
TEL 03-5911-1045 FAX 03-5911-1046
E-mail info@selenguard.com

製品保証書

この製品保証書は、株式会社セレンが定める製品保証規定(左記)に基づき、製品の無償修理をお約束するものです。

製 品 名	SEC-105、SEC 06
ご 購 入 日	見 本
販 売 店 印	

※本保証書にご購入日、お買い上げ販売店の記入および押印の無い場合は、有償扱いとなりますのでご了承ください。



カラードームカメラ

SEC-105 (W/B) <50Hz>
SEC-106 (W/B) <60Hz>

取扱説明書

このたびは「カラードームカメラ」をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございました。この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

電波周波数は東日本では50Hz、西日本では60Hzです。静岡県富士川を境に分けられています。ご使用になれる地区の電波周波数をお確かめのうえ、適正な商品をご購入ください。ただし電波周波数の異なる地区へ転居される場合、本製品は、ご利用になれませんのでご注意ください。