

DVR-S130のVGA出力_初期設定

症状

VGA出力にてモニターに繋いでも画面に映像が出ない

モニター接続ケーブル(VGA端子)



モニター接続端子(VGA端子)



出力設定方法



1.録画ボタンを「3秒」程長押しすると「ピピッ」と音がして画面が**VGA出力(VGA-OUT)**に切り替わります。

2.再度録画ボタンを「3秒」程長押しすると「ピッ」と音がして画面が**RCA出力(VIDEO-OUT)**に切り替わります。

注意:画面に「録画停止-パスワード入力と出ますが「MENU」を押してキャンセルして下さい